

FÖRENINGSLOKAL



Ljud och bild-guide – version 2023

STREAMA BILD FRÅN DIN ENHET TILL TV

- Anslut din enhet till föreningslokalens WiFi (se lösenord på skylten till vänster om TV:n)
- Gå in på en app som har stöd för streaming (t.ex. Youtube)
- Tryck antingen på AirPlay-symbolen eller Chromecast-symbolen.



AirPlay



Chromecast

(Observera att TV:n i lilla rummet också har en Chromecast, så säkerställ att du väljer rätt)

ANVÄNDA INBYGGDA APPAR (YOUTUBE etc.):

- Tryck på valfri knapp på den ljusgrå Apple TV-fjärrkontrollen
- Säkerställ att TV:n står på ingången HDMI 1 (så att du ser Apple TV:ns menyer)
- Använd fjärrkontrollen för att gå till den app du vill använda
- Om du inte får något ljud, ta Samsung-fjärrkontrollen och tryck på inputknappen: tills det står "D. IN" på högtalarens lilla skärm. Nu bör det komma ljud från TV:n.



KOPPLA BÄRBAR DATOR TILL TV

- Koppla in din dator med HDMI-kabeln som hänger från TV:n
- Säkerställ rätt skärminställning på din dator (duplicera, utvidga etc.)
- Byt till ingången HDMI 2 på LG-fjärrkontrollen med input-knappen:



STREAMA MUSIK DIREKT TILL HÖGTALAREN FRÅN DIN ENHET

- Ta fjärrkontrollen med Samsung-logotyp på och tryck på input-knappen: och titta längst till höger på högtalaren. Där visas vit text. Den skall säga BT.
- Håll inne Bluetooth Pair-knappen några sekunder
- Gå in på enhetsinställningarna för din telefon/surfplatta, gå till Bluetooth-menyn
- Titta där efter en tillgänglig enhet som heter **[AV] Samsung Soundbar A6-S**, tryck på den
- När enheten är ansluten till högtalaren, är det bara att börja spela ljud från enheten
- Reglera ljudvolym och basstyrkanivå med Samsung-fjärrkontrollens vippreglage "VOL" för volym och "WOOFER" för bas



Upptår några frågetecken, problem eller behov med tekniken under ert hyrestillfälle – kontakta föreningens tekniskt ansvarige:

Johan Hermansson - 0707-55 90 90